



# Snabbguide SRT306i Personlarm

SRT3060210A15\_QG\_SV\_STD

**Slå på/av**  
Tryck ner on/off-knappen i fem sekunder.  
Personlarmet vibrerar och börjar slås på eller av.



**Larma**  
Tryck ned larmknappen och håll den nedtryckt till personlarmet vibrerar.  
Personlarmet vibrerar kort så fort larmet registrerats.



**Ljudsignal**  
Om SIM-kortet hamnat ur position kan enheten ljuda.  
Stäng av enheten, ta ut och stoppa i SIM-kortet på nytt och sätt på enheten.



-  On/Off
-  Samtal
-  Timer
-  Man down



# Statuslampor

## GSM-status

**Blinkar (röd)**

Söker efter GSM-nätet.

**Blinkar (grön) långsamt**

Inloggad på GSM-nätet.

**Blinkar (grön) snabbt**

Samtal pågår.

**Släckt**

Personlarmet är antingen avstängt eller i vänteläge.



## MD-/GPS-status

**Blinkar (grön)**

Personlarmet har en aktuell GPS-position.

**Släckt**

GPS är antingen avstängd, i viloläge eller saknar GPS-position som är aktuell.

Mandown ej aktiv.

**Blinkar (gul)**

Mandown är aktiverat.

**Blinkar (grön/gul)**

Personlarmet har en aktuell GPS-position.

Mandown är aktiverat.



## TMR-/RF-status

**Blinkar (grön)**

Personlarmet har kontakt med en radiotagg.

**Släckt**

Personlarmet saknar kontakt med radiotagg. Timerlarm ej aktiv.

**Blinkar (gul)**

Timerlarm är aktiverat.

**Blinkar (grön/gul)**

Personlarmet har kontakt med en radiotagg. Timerlarm är aktiverat.

## Laddstatus (PWR)

(utan laddare i)

**Blinkar tre gånger var 15:e sekund**

Personlarmet är på och visar med tre blinkningar batteriets laddning.

Mycket bra batterinivå

● grön ● grön ● grön

Bra batterinivå

● grön ● grön ● röd

Lägre batterinivå

● grön ● röd ● röd

Dålig batterinivå

● röd ● röd ● röd

**Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött**  
Personlarmet håller på att stängas av.

## Ladda (Laddställ)

Placera enheten i laddstället.

## Ladda (USB)

Lyft gummi-fliken som täcker laddningsuttaget. Skjut in laddaren i laddningsuttaget.



## Laddstatus (PWR)

(med laddare i)

**Blinkar varannan sekund (grön)**

Personlarmet är på och laddning pågår.

**Blinkar varannan sekund (röd)**

Personlarmet är avstängt och laddning pågår.

**Lyser fast (grön)**

Personlarmet är på och batteriet är fulladdat.

**Lyser fast (röd)**

Personlarmet är avstängt och batteriet är fulladdat.

**Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött**  
Personlarmet håller på att stängas av.

## Laddtider

Vid första laddningstillfället bör enheten laddas minst 4 timmar.

När enheten är urladdad är uppladdningstiden minst 4 timmar.

Enheten bör laddas varje dygn.